

传感器电源1	A 78	凸轮轴位置传感器 进气歧管空气压力/温度传感器 涡轮增压器进气机进口压力/温度传感器
传感器电源2	A 81	排气压力传感器 排气背压调节器
传感器电源3	A 79	曲轴位置传感器
传感器电源4	K 09	油门踏板1
传感器电源5	K 08	油门踏板2 远程油门踏板或操纵杆总成 发动机冷却液液位传感器 车速传感器 后处理颗粒物滤清器压差/出口压力传感器
传感器电源6	A 82	燃油油轨压力传感器

# 康明斯CM2350

