


云内德尔福7.24

供电模块1	E56	进气节流位置传感器
	E57	排气歧管压力传感器
	E59	油滤芯差传感器 机油液位传感器(模拟型)
	E60	进气歧管压力传感器
	E58	未定义
	V53	油门踏板传感器1
供电模块2	V56	远程油门踏板传感器2 TF1/PM传感器
	E51	EGR阀位置传感器
	E54	机油压力传感器
	E75	VGT位置传感器
	E52	未定义
	E53	未定义
供电模块3	E55	未定义
	V39	未定义
	V72	未定义
	V54	风扇转速传感器
主继电器1	E40	整车端24V供电1
	E88	发动机端24V供电1
	V57	整车端24V供电2
主继电器2	E67	发动机端24V供电2



云内德尔福7.24

